


舞 台

一樓可售共335席(不含輪椅席)

總席位數:472席(不含輪椅席)

可售輪椅席6席(沒有椅子,需輪椅進場)

1F館方工作席2席(請保留不銷售)



燈控室

中控室

音控室

走道上嚴禁架設任何器材以維護演出安全

除中控室外,音響、燈光控制台及攝影席
建議區域

2F館方工作席1席(請保留不銷售)

二樓可售共137席

